THERMOCONTROL®

Bezdrátový programovatelný Wi-Fi termostat

TC 920RF-WIFI



Uživatelský návod

CZ

 $C \in [\Pi] \blacksquare$

Thermo-control CZ s.r.o. A1 PARK, Hlavní 683/104 664 31 Lelekovice

Úvod

TC 920RF-WIFI je bezdrátový programovatelný Wi-Fi termostat navržený pro řízení různých typů vytápění. Díky vestavěnému Wi-Fi modulu lze termostat ovládat na dálku pomocí chytrého telefonu nebo tabletu přes aplikaci Tuya Smart.

Shoda produktu

Výrobek splňuje následující směrnice EU: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, RED 2014/53/EU.

M Upozornění!

Tento dokument je návodem k instalaci a obsluze termostatu a upozorňuje na jeho nejdůležitější vlastnosti a funkce.

Bezpečnostní informace

Použití v souladu s EU a národními předpisy. Pouze pro interiérové použití. Udržujte přístroj v suchu. Tento výrobek musí být instalován oprávněnou osobou a v souladu se všemi normami EU a národními předpisy. Výrobce není odpovědný za nedodržení pokynů.

Upozornění

V rámci kompletní instalace mohou existovat další požadavky na ochranu a zabezpečení, za které je odpovědný montážník.

Obsah balení

Termostat TC 920RF-WIFI, Wi-Fi přijímač TC WIFI RX, uživatelský návod, napájecí kabel, 2x AA alkalická baterie, montážní šrouby.

VHODNÉ UMÍSTĚNÍ

Termostat umístěte do nejčastěji užívané místnosti (např. obývacího pokoje) tak, aby byl zajištěn dosah připojení k routeru. Vyhněte se umístění v místech, kde je vyšší cirkulace vzduchu (vstupní dveře nebo v blízkosti okna), v blízkosti zdroje tepla (topný systém, krb atd.) a místech s přímým dopadem slunečního záření. Doporučujeme umístit pokojový termostat do výšky 150 cm od podlahy.



UPOZORNĚNÍ: V místnosti, kde umísťujete termostat, by nemělo být žádné jiné zařízení na regulaci teploty. Wi-Fi přijímač nainstalujte v blízkosti kotle (minimálně 30 cm od kotle). Dosah signálu mezi termostatem a přijímačem je 100 m na volné ploše.

TECHNICKÉ INFORMACE				
Napájení termostatu	2x AA alkalická baterie			
Napájení Wi-Fi přijímače	230 V AC 50 Hz			
Max. zátěž	0,5 A (při 125 V AC), 2 A (při 30 V DC)			
Rozsah regulace teploty	5 °C až 35 °C			
Řidicí algoritmus	SPAN, OS, TPI			
Komunikace	Bezdrátová, Wi-Fi 2,4 GHz, 868 MHz (RF komunikace)			
Výstup	NO/COM beznapěťový			
Stupeň ochrany	IP20			
Dosah signálu RF	100 m (na volné ploše)			
Rozměry termostatu (mm)	102 x 86 x 21,5			
Rozměry Wi-Fi přijímače (mm)	100 x 100 x 31,5			

POPIS IKON - TERMOSTAT



Tlačítko	Funkce		
88 Přepínání režimu	 Displej zobrazuje hlavní obrazovku, tlačítko funguje jako přepínač pracovního režimu: Automatický - Manuální - Pohotovostní režim. Při stisknutí v nastavení se vrátíte na předchozí operaci. 		
BOOST	ZAP/VYP funkce dočasného manuálního režimu (0,5 / 1 / 2 nebo 3 h).		
L Nastavení času	1. Stisknutím přejdete do nastavení času 2. Přidržením na 3 s přejdete do režimu dovolená		
∧ Nahoru	1. Zvýšení na požadovanou teplotu. 2. Nastavení doleva nebo na předchozí část.		
V Dolů	1. Snížení na požadovanou teplotu. 2. Nastavení doprava nebo na další část.		
😥 Nastavení	Potvrzení nebo přechod na nastavení dalších parametrů.		
日日 + () po dobu 3 s	Přechod do menu (parametry termostatu).		
∧+∨ po dobu 10 s	Uzamčení / odemknutí tlačítek.		
((۲۰)) RF komunikace	Zobrazí se ikona: Termostat připojen k Wi-Fi přijímači Bliká: Termostat se připojuje k Wi-Fi přijímači Nezobrazuje se: Termostatu se nepodařilo připojit se k Wi-Fi přijímači		
OS OS řízení	Zobrazí se ikona: používá režim optimal start.		
TPI TPI řízení	Zobrazí se ikona: používá režim proporcionálního řízení.		
88 : 88 Čas	 Na hlavní obrazovce termostatu zobrazuje aktuální čas. V režimu dovolená zobrazuje nastavený konec tohoto režimu Další informace 		
FROM Začátek režimu	FROM Začátek režimu Datum začátku režimu dovolené		
TO Konec režimu	Datum konce režimu dovolené		
⊳88 <u>м</u> 88 Datum	Zobrazí se při nastavování času nebo režimu dovolené		
^{week} 1-2-3-4-5-6-7 Týden	VEEK 1-2-2-1-5-5-7 Týden Hlavní obrazovka: Trojúhelník značí den v týdnu Týden Nastavování času: Zobrazí se při nastavování času nebo v režimu dovolen		



Vámi provedené změny v aplikaci se projeví na termostatu nejpozději do 2 minut.

Komunikace mezi aplikací a termostatem probíhá jednou za 2 minuty.

Ikona	Funkce	
тимы 1-2-3-4-5-6 Časový úsek (6 úseků / den)	V automatickém režimu se pod aktuálním časovým úsekem zobrazí ▲. Při programování úseků se pod aktuálně nastavovaném úseku zobrazí ▲.	
🏠 Režim dovolená	Zobrazí se, když je termostat v režimu dovolené.	
1 0000 2 0000 Topení	lkona 1: Termostat je v režimu topení a je požadavek na topení. Ikona 2: Termostat je v režimu topení, ale topné zařízení nemá pokyn k tope	
Y Rok	Zobrazí se při nastavování roku.	
, 2008,8°F Teplota / rok / chybový kód	Zobrazení aktuální teploty v místnosti Zobrazení nastavované teploty Zobrazení chybového kódu při výskytu poruchy Zobrazení roku při nastavování času	
👌 Ikona plamene	Aktivní požadavek na vytápění, kotel vytápí	
🛱 Zámek tlačítek	Zobrazení: Aktivovaný zámek tlačítek	
Stav baterie	Zobrazení: Nízká úroveň baterie	
0.8h Režim BOOST	Zobrazení: Funkce BOOST je aktivní (0,5 / 1 / 2 nebo 3 h)	
🕚 Automatický režim	Zobrazení: Ikona indikuje, že režim je spuštěn	
⊙• Dočasný manuální režim	Pokud během režimu časovače manuálně změníte požadovanou teplotu, zobrazí se ikona prstu. Dočasný manuální režim platí jen do další změny v automatickém režimu.	
🖞 Manuální režim	Zobrazení: Režim aktivní	
😵 Pohotovostní režim	Zobrazení: Režim aktivní. Výchozí nastavení: 5 °C	

POPIS IKON - Wi-Fi PŘIJÍMAČ



Pro párování termostatu k přijímači dlouze stiskněte na přijímači tlačítko MODE po dobu 5 sekund, následně začne blikat zelená LED dioda. Na termostatu dlouze stiskněte tlačítko 🖁 po dobu 5 sekund. Zobrazí se hodnota r01-r08 a následně hodnotu potvrďte tlačítkem 🏵. Proces párování je dokončen.

ZPŮSOBY ŘÍZENÍ

Termostat podporuje řízení pomocí SPAN / TPI / OS. Způsob řízení si můžete změnit v Parametrech termostatu - parametr P02.

SPAN: je teplotní rozdíl teplot mezi zapínáním a vypínáním topného nebo chladícího systému.

TPI: je algoritmus, který má ve svém softwaru jednoduchou paměť, která se "učí", jak dosáhnout a udržovat pokojovou teplotu. Má základní výpočetní schopnost: "Pracuje" se shromážděnými údaji a aktuálními teplotami, "předpovídá", jak dlouho musí být dodáváno teplo (kotel musí být zapnutý). Jedná se o druh "proporcionálního řízení", protože dodávka tepla trvá tak dlouho, dokud nedosáhne požadované hodnoty, a vypne se, čímž se zvýší energetická účinnost.

Můžete vybrat počet cyklů za hodinu - mezi nízkou úrovní komfortu (2, 3 a 6 cyklů) a vyšší úrovní komfortu (12 cyklů) - doporučuje se pro podlahové vytápění.

OS: Optimální start je funkce, kdy termostat předehřívá místnost za účelem optimálního vytápění. Optimální start lze ovlivnit zadáním doby předehřevu. Například tovární nastavení doby předehřevu je 20 minut. Pokud je teplota v místnosti o 1 °C nižší než nastavená hodnota, termostat začne předehřívat místnost o 20 minut dříve.

INSTALACE

1. Připojení Wi-Fi přijímače ke kotli

UPOZORNĚNÍ: Instalaci může vykonávat pouze kvalifikovaná osoba!

- 1. Odejměte zadní díl přijímače pomocí šroubováku.
- 2. Odpojte kotel i přijímač od napájení.
- Otevřete plášť kotle a najděte svorky pro připojení termostatu. (Podrobnosti si přečtěte v návodu ke kotli).
- 4. Vodiče z přijímače připojte do kotle.
- Nakonec zpět vratte plášť kotle, zapojte kotel k napájení a poté připojte přijímač k napájení.





2. Instalace Wi-Fi přijímače





ZPŮSOB 2 - Nalepte samolepící pásku na zadní stranu přijímače.



Vraťte Wi-Fi přijímač do zadního dílu a pomocí šroubováku jej upevněte.



2 Odejměte ochrannou fólii na pásce a přilepte zařízení na vhodně vybrané místo.



POZNÁMKA: Prosím, neumísťujte přijímač dovnitř kotle, abyste předešli rušení bezdrátového signálu kovovým pláštěm.

3. Instalace termostatu



NASTAVENÍ

1. Nastavení data a času (pouze offline)

- 1 Stiskněte 🕔 a nastavte datum a čas v pořadí: rok měsíc den hodiny minuty
- 2 Pomocí tlačítek ∧ a ∨ nastavte hodnoty. Pomocí ☺ tlačítka potvrdíte nastavenou hodnotu.
- Stisknutím tlačítka 🗄 se vrátíte do hlavního rozhraní a uložíte nastavené hodnoty.

2. Nastavení režimu

V hlavním rozhraní stiskněte tlačítko 🗄 pro přepínání pracovních režimů v pořadí: automatický - manuální pohotovostní režim

- Automatický režim: Můžete si naplánovat až 6 teplot na každý den v týdnu. Ideální pro nastavení (\mathbf{r}) pravidelného denního režimu. Umožňuje nastavit různé teploty podle vašich aktivit během dne. Například nižší teplotu během noci a vyšší během dne, když jste doma.
- Manuální režim: Manuálně nastavíte požadovanou teplotu. Vhodné pro ty, kteří potřebují konstantní teplotu po delší dobu.
- Pohotovostní režim: Automaticky se aktivuje protizámrzná ochrana (tovární nastavení na $\widehat{\mathbb{W}}$ 5 °C). Vhodné pro období, když není potřeba topiť (např. léto). A také chrání topný systém před poškozením mrazem
- Dočasný manuální režim: Dočasně změníte teplotu pro aktuální časové období. Umožňuje rychlé změny teploty bez toho, abyste museli měnit celé týdenní plánování. Dočasný manuální režim platí jen do další změny v automatickém režimu.

3. Nastavení teplotv

 $Pro \,nastavení \,nové \, požadované \, hodnoty, \, použijte \, v \, hlavním \, rozhraní \, tlačítka \, \land \, a \, \lor. \, Pro \, potvrzení \, nastavení$ stiskněte 😳 a tím se vrátíte zpět do hlavního rozhraní

- 1. Pohotovostní režim: Teplota protizámrzného režimu se nastavuje v parametrech termostatu parametr P08
- 2. Manuální režim: Teplotu lze nastavit na novou cílovou hodnotu.
- 3. Dočasný režim: Nastavení teploty na dočasnou hodnotu, teplota se bude udržovat do začátku dalšího časového úseku.

4. Nastavení teploty v časovém plánu

- Časový plán umožňuje nastavit 6 různých časových úseků v jednom dni a nastavit rozdílné teploty.
- Režim na 7 dní: Pro každý den v týdnu můžete nastavit jinou teplotu na každém časovém úseku. Režim na 5+2 dny: Můžete nastavit teplotu časových úseků pro pondělí až pátek 2.
- a teplotu časových úseků pro sobotu a neděli.
- **Režim na 1 den (24 hodin)**: Můžete nastavit časový úsek a teplotu pro jeden den. Tento program 3. se každý den bude opakovat

Programování:

DOPORUČENÍ: Pro snadnější a přehlednější programování časových plánů doporučujeme toto nastavení provádět v aplikaci v sekci "Program".





Funkce tlačítek během programování:

Stiskněte 🕒 pro přepnutí dne v týdnu. Stiskněte **BOOST** pro přepnutí časového úseku. Stiskněte /// pro úpravu času nebo požadované hodnoty teploty. Stiskněte 🔅 pro potvrzení a vstup do další operace. Stiskněte 🗄 pro ukončení programování.

Kopírování programování (pouze pro režim 7 dní):

V programovacím rozhraní můžete během nastavování časového úseku stisknout tlačítko 🕒 na 2 sekundy. Tím vstoupíte do kopírování programování - v horním rohu začne blikat ikonka [] P J. Ikona 🛦 označuje den který se koníruje Stisknutím tlačítka / se nastavení zkopíruje do zvoleného dne. Stisknutím tlačítka 🗄 se kopírování zruší. Stisknutím tlačítka ∨ se přesunete na další den. Pro uložení a návrat do hlavního rozhraní stiskněte 🔅

5. Režim dovolená

Pro vstup do nastavení režimu dovolené, stiskněte v hlavním rozhraní tlačítko () po dobu 3 sekund.

lkona FROM označuje nastavení času začátku dovolené, ikona TO označuje nastavení času konce dovolené. Pořadí je, rok-měsíc-den-hodina". Pomocí tlačítek \bigwedge a \bigvee nastavte požadovanou dobu. Stisknutím tlačítka 🔅 potvrďte hodnotu a nastavte další položku. Po dokončení nastavení začátku dovolené nastavte také konec dovolené. Stisknutím tlačítka () přepínáte mezi položkami **FROM** a **TO**.



UPOZORNĚNÍ·

- Když je spuštěn režim dovolená, teplota je nastavena na 5 °C.
- Při nastavování režimu dovolené je nutné nastavit správně počáteční a konečný den dovolené. Počátek dovolené musí mít dřívější datum než konečný den dovolené.
- V režimu dovolené je aktivní pouze tlačítko 🔅 jehož stisknutím zrušíte režim dovolené.
- 4. Po ukončení režimu dovolená se termostat přepne do automatického režimu

6. Funkce BOOST

Funkce **BOOST** je dočasný manuální režim na dobu 0,5 / 1 / 2 nebo 3 hodiny. Funkce je k dispozici pouze v automatickém, manuálním a pohotovostním režimu, není k dispozici v režimu dovolené

- 1. Stisknutím tlačítka BOOST aktivujete funkci BOOST na dobu 30
- Stisknutí tlačítka Doba trvání BOOST 2. Stisknutím 2x tlačítka BOOST aktivujete funkci na 1 hodiny, stisknutím 3x na 2 hodiny a stisknutím 4x na 3 hodiny. Pro 1x uložení a ukončení stiskněte tlačítko 🗄 . Pro potvrzení a zadání 7x 3x

funkce

0.5h

1h

2 h

3 h

٣

A zobrazí se v hlavním

menu 🗸

4x

požadované teploty v režimu BOOST stiskněte 🚱 . Pro uložení teploty a návrat do hlavního rozhraní stiskněte tlačítko 🗭

UP070RNĚNÍ:

minut

- Pro zrušení aktivní funkce BOOST stiskněte tlačítko BOOST nebo 🗄
- 2. Pokud je aktivní funkce BOOST, požadovanou teplotu lze dočasně změnit (změna je platná pouze v aktuáľním období)

7. Funkce uzamčení tlačítek

Pro uzamčení tlačítek termostatu současně stiskněte $\wedge + \vee$ po dobu 10 sekund. Pro odemčení opakuite postup.

8. Parametry termostatu

Pro vstup do nastavení parametrů termostatu současně stiskněte 🗄 + 🟵 po dobu 3 sekund. Pomocí tlačítek ハーV přepínáte mezi P01-P10. Tlačítkem ③ vybíráte nastavovaný parametr. Tlačítkem 铝 ukončíte nastavování narametrů neho se vrátíte o krok znět

No.	Název	Funkce	Rozsah	Výchozí hodnota
P()	COUP	Komunikační parametry	P01-P08	P01
509	58 Rn	Výběr režimu řízení	SPAN / OS / TPI	SPAN
P03	X- Pr	Nastavení vytápění (časování)	7D, / 5+2D / 24H	7D
РОЧ	HI LO	Nastavení max. a min. teploty	Max. teplota: 10 - 35 °C Min teplota: 5 - 30 °C	Max: 35 °C Min: 5 °C
P05	HQ n	Nastavení teploty hystereze	0,0 ~ 2,0	HON: 0,4 HOFF: 0
P06	61	Nastavení obrazovky a podsvícení	AUT: zapnuto; OFF: vypnuto	AUT
٢٥٩	(RL	Kalibrace teploty	-7,0 ~ 7,0	Aktuální teplot
P08	Fr	Protizámrzná ochrana a nastavení teploty	ON: Povoleno (rozsah 5 - 15 °C) OFF: Není povoleno;	0N 5 °C
P09	dSt	Letní čas	ON / OFF	ON
P 10	rSt	Reset termostatu	NO: neresetovat; YES: resetovat	NO
_	EXIT			

PŘIPOJENÍ Wi-Fi PŘIJÍMAČE K SÍTI

KROK 1 - STÁHNĚTE SI APLIKACI TUYA SMART

Stáhněte si aplikaci Tuya Smart z Google Play nebo Apple App Store a nainstaluite ji do svého chytrého telefonu.

KROK 2 - PŘIHLÁŠENÍ / REGISTRACE

Pokud již máte založený účet, můžete tento krok vynechat a přihlaste se do aplikace. Chcete-li zaregistrovat nový účet, postupujte podle následujících kroků:



KROK 3 - PŘIDEJTE TERMOSTAT A Wi-Fi PŘIJÍMAČ



Pokud byly výše uvedené důvody vyloučené, zkuste použít jiný telefon,

zapněte hotspot a nechejte termostat a aplikaci, aby se připojila k hotspotu.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Termostat a aplikace v případě problému budou indikovat, že došlo k chybě. Důvody a příslušná opatření naleznete v následujícím textu. Pokud je upozorněno, že chybu nelze odstranit, obratte se na prodejce nebo na určeného poskytovatele služeb.

Chybový kód	Popis chyby	Možné příčiny	Řešení
E82	Selhání bezdrátové komunikace mezi termostatem a routerem	Pokud termostat neobdržel odpověď od přijímače do 10 minut, bude považovat připojení k síti Wi-Fi za přerušenou. Z. Selhání RF hardwaru	 V blízkosti se nacházejí zařízení se stejnou nebo podobnou frekvencí, která ovlivňují normální provoz termostatu a routeru. Rušení signálu způsobené kovovými, ocelovými výplněmi stěn a podobnými překážkami, které se nacházejí mezi termostatem a routerem. Velká vzdálenost mezi termostatem a routerem. Pokud se problém stále nedaří vyřešit, obraťte se na výrobce.